7. Правила хранения

7.1. Электропаяльник необходимо хранить в сухом отапливаемом помещении.

7.2. Нельзя допускать попадания влаги на электропаяльник и вовнутрь его корпуса. Это может привести к коррозии изделия или выходу электропаяльника из строя.

8. Свидетельство о приемке и продаже

8.1. Электропаяльник типа ЭПСН соответствует требованиям ГОСТ 7219-83.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК ОТК

Цена: *договорная*

Продан _____

наименование предприятия торговли

Дата продажи _____

9. Гарантийные обязательства

9.1. Завод гарантирует соответствие электропаяльника требованиям ГОСТ 7219-83 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

9.2. Гарантийный срок эксплуатации электропаяльника типа ЭПСН и ЭПЦН – 6 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть при соблюдении правил хранения и эксплуатации. На паяльный стержень, подверженный физическому износу, гарантия не распространяется.

9.3. Завод-изготовитель не возмещает ущерба потребителю, если изделие выйдет из строя по его вине (небрежное отношение, хранение или нарушение требований настоящего руководства по эксплуатации).

9.4. Завод-изготовитель не принимает претензий при отсутствии отметок о продаже электропаяльника (даты продажи, подписи продавца и штампа магазина).

ВНИМАНИЕ! Во избежание выхода из строя электропаяльника в холодное время года рекомендуется перед включением выдержать прибор не менее 2-х часов при комнатной температуре.

ЭЛЕКТРОПАЯЛЬНИК

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Назначение

1.1. Электропаяльник бытовой типа ЭПСН предназначен для выполнения мелких паяльных работ оловянно-свинцовыми припоями.

2. Технические данные

Параметры	Тип							
	ЭПСН-25	ЭПСН-40	ЭПСН-65	ЭПСН-80	ЭПСН-100	ЭПСН-150	ЭПСН-200	ЭПСН-250
Номи нальное напряжение, Вт	12 24 36 42 220	12 24 36 42 220	12 24 36 42 220	220	36 220	220	220	220
Род тока	Постоянный или переменный частотой 50 Гц							
Номинальная потребляемая мощность, Вт	25	40	65	80	100	150	200	250
Класс защиты от поражения электрическим током	3 2	3 2	3 2	2	3 2	01	01	01
Рабочая температура паяльного стержня, °С	250–400							
Время разогрева до температуры 250 °С, минут, не более	7	8	8	8	8	12	12	12
Длина соединительного шнура, м, около	1,5							
Габаритные размеры, мм, не более								
длина (без шнура)	255	285	305	305	335	330	330	330
ширина	–	–	–	–	–	29	30	30
высота	–	–	–	–	–	90	110	110
диаметр	30	30	30	30	32	–	–	–
Длина (со шнуром), мм, около	1825	1855	1875	1875	1905	1900	1900	1900
Масса изделия, кг, не более	0,140	0,180	0,220	0,220	0,225	0,72	0,98	0,98

3. Комплектность

Электропаяльник, шт – 1
Руководство по эксплуатации, экз – 1
Индивидуальная упаковка, шт – 1

4. Требования безопасности

4.1. Перед включением электропаяльника в сеть необходимо убедиться в исправности шнура, вилки и розетки.
4.2. Нельзя допускать перегибы соединительного шнура. Это может привести к обрыву цепи и поражению электрическим током.
4.3. Запрещается производить разборку и ремонт электропаяльника.
4.4. Работы по зачистке жала паяльного стержня следует производить только при отключенном от сети электропаяльнике.
4.5. Запрещается оставлять без надзора включенный в сеть электропаяльник.
4.6. Запрещается располагать вблизи включенного электропаяльника легковоспламеняющиеся вещества. В перерыве между пайками электропаяльник необходимо укладывать на асбестовую или керамическую пластинку.
4.7. Не допускайте значительных разрывных нагрузок на шнур, так как это может привести к обрыву цепи и разрушению нагревательного элемента.
4.8. Во избежание перегрева электропаяльника во время работы периодически необходимо отключать его от сети.

5. Устройство изделия

5.1. Электропаяльник состоит из следующих основных деталей и узлов: нагревательного элемента, корпуса, ручки и несъемного соединительного шнура с неразборной вилкой.
5.2. Электропаяльник относится к неремонтопригодным изделиям.

6. Подготовка к работе

6.1. Перед включением электропаяльника в сеть следует проверить соответствие напряжения сети напряжению, указанному в маркировке на изделии.
6.2. Зачистить клинообразный конец паяльного стержня напильником до металлического блеска.
6.3. Необходимо положить электропаяльник на подставку и включить в сеть.
6.4. Через 8 ...15 мин. После включения электропаяльника в сеть необходимо облудить жало паяльного стержня.
6.5. После лужения жала паяльного стержня можно приступать к пайке.